

- 7) KONTROLKA - CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ
- 8) STAV REGULÁTORU : OPTICKÁ SIGNALIZACE
- 9) VYPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ OBVODŮ PŘEPOJOVAČE POLARITY
- 10) TLAČÍTKO S KONTROLKOU A BZUČÁKEM - OVL.INDIKÁT.NAPĚTÍ TKS
- 11) OVLADAČ - NASTAVENÍ ZRCÁTEK
- 12) VZDUCHOVÁ PARKOVACÍ BRZDA
- 13) TLAČÍTKO - OVLÁDÁNÍ MIKROFONU , HLÁŠENÍ DO VOZU
- 14) POTENCIOMETR - REGULACE HLASITOSTI PŘÍPOSLECHU ŘIDIČE
- 15) MIKROFON
- 16) PŘEPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ OBVODŮ ROZMRAZOVÁNÍ
- 17) PŘEPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ VENTILACE
- 18) SPÍNAČ - VYTÁPĚNÍ ZRCÁTEK
- 19) SPÍNAČ - VYTÁPĚNÍ SEDADLA ŘIDIČE
- 20) PŘEPÍNAČ - STUPNĚ TOPENÍ A ROZMRAZOVÁNÍ
- 21) TLAČÍTKO - TEST KONTROLEK
- 22) PŘEPÍNAČ - STANIČNÍ BRZDA
- 23) KONTROLKA - STANIČNÍ BRZDA
- 24) KONTROLKA - PORUCHA KOMPRESORU
- 25) KONTROLKA - PORUCHA STŘÍDAČE 3X400V
- 26) SPÍNAČ - VENTILÁTOR U PŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 27) KONTROLKA - PORUCHA VENTILACE SILOVÉHO BLOKU
- 28) KONTROLKA - PORUCHA VENTILACE TRAKČNÍHO MOTORU
- 29) KONTROLKA - PORUCHA DOBÍJENÍ
- 30) KONTROLKA - ZMĚNA SMĚRU VLEVO
- 31) KONTROLKA - CHYBNÁ POLARITA
- 32) KONTROLKA - OSVĚTLENÍ TRANSPARENTŮ
- 33) KONTROLKA - ZMĚNA SMĚRU VPRAVO
- 34) KONTROLKA - TLUMENÁ SVĚTLA
- 35) KONTROLKA - DÁLKOVÁ SVĚTLA
- 36) KONTROLKA - PŘEDNÍ MLHOVKY
- 37) KONTROLKA - OPOTŘEBENÍ BRZDOVÉHO OPOTŘEBENÍ
- 38) KONTROLKA - ZADNÍ MLHOVKY
- 39) KONTROLKA - PŘEHŘÁTÍ VOZOVÉHO TOPENÍ
- 40) KONTROLKA - SIGNALIZACE PŘEHŘÁTÍ ROZMRAZOVÁNÍ
- 41) SPÍNAČ S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ OBVODŮ VOZOVÉHO TOPENÍ
- 42) SPÍNAČ S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ STŘEŠNÍ VENTILACE
- 43) PŘEPÍNAČ - OSVĚTLENÍ SALÓNU
- 44) PŘEPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ OBVODŮ OSVĚTLENÍ PŘÍSTROJŮ
- 45) SPÍNAČ - SVĚTLO NAD ŘIDIČEM
- 46) SPÍNAČ S KONTROLKOU - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- 47) SDRUŽENÁ KONTROLKA TLAKU VZDUCHU I. A II. OKRUH
ZAJIŠŤOVACÍ(PARKOVACÍ) BRZDY
- 48) EL. TLAKOMĚR - 1. OKRUH BRZD
- 49) EL.TLAKOMĚR - 2. OKRUH BRZD
- 50) VYPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ HLAVNÍHO VYPÍNAČE
- 51) TLAČÍTKO - NEZAPOJENO
- 52) PŘEPÍNAČ - NEZAPOJENO
- 53) TLAČÍTKO - TEST INDIKÁTORU NAPĚTÍ
- 54) SPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ CITLIVOSTI ML
- 55) POČÍTADLO - MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
- 56) PŘEPÍNAČ S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ PŘEPOJOVAČE POLARITY
- 57) TLAČÍTKO S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ OBVODŮ VÝHYBKY
- 58) NEZAPOJENO
- 59) TLAČÍTKO - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝHYBKY - MODRÁ
- 60) TLAČÍTKO - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝHYBKY - ČERVENÁ , ŽLUTÁ
- 61) TLAČÍTKO - OVLÁDÁNÍ RADIOSTANICE
- 62) SPÍNAČ S KONTROLKOU - JÍZDA PŘI NÁMRAZE
- 63) SPÍNAČ S KONTROLKOU - COUVÁNÍ
- 64) KONTROLKA - PORUCHA POJISTEK F1 , F2
- 65) KONTROLKA - PORUCHA POJISTKY JÍZDY F4
- 66) KONTROLKA - PORUCHA POJISTKY REKUPERACE F5
- 67) RYCHLOMĚR - MĚŘENÍ RYCHLOSTI A UJETÉ VZÁLENOSTI
- 68) SPÍNAČ S KONTROLKOU - NASTAVENÍ VOLANTU +POZICE 91
- 69) PŘEPÍNAČ S KONTROLKOU - VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ
- 70) SPÍNAČ - OSVĚTLENÍ TRANSPARENTŮ
- 71) SPÍNAČ S KONTROLKOU - SVĚTLO NA SBĚRAČI
- 72) PŘEPÍNAČ S KONTROLKOU - VAROVNÁ SVĚTLA
- 73) SPÍNAČ - PŘEDNÍ MLHOVKY
- 74) SPÍNAČ - ZADNÍ MLHOVKY
- 75) NEZAPOJENO
- 76) KONTROLKA - POSTIŽENÝ CESTUJÍCÍ
- 77) TLAČÍTKO PŘEPÍNAČÍ - RESET DVEŘNÍCH JEDNOTEK
- 78) SPÍNAČ S KONTROLKOU - KLEKNUTÍ TROLEJBUSU
- 79) NEOBSAZENO
- 80) SPÍNAČ S KONTROLKOU
OBVODY POPTÁVKOVANÉHO OVLÁDÁNÍ DVĚŘÍ
- 81) TLAČÍTKO S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ 2. A 3. DVEŘÍ
- 82) KONTROLKA - OTEVŘENÍ PŘEDNÍCH DVĚŘÍ
- 83) KONTROLKA - ZAVŘENÍ PŘEDNÍCH DVĚŘÍ
- 84) KONTROLKA - OTEVŘENÍ PROSTŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 85) KONTROLKA - ZAVŘENÍ PROSTŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 86) KONTROLKA - OTEVŘENÍ ZADNÍCH DVĚŘÍ
- 87) KONTROLKA - ZAVŘENÍ ZADNÍCH DVEŘÍ
- 88) TLAČÍTKO S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 89) TLAČÍTKO - NENASTUPOJTE
- 90) KONTROLKA - POŽADAVEK NA ZASTAVENÍ
- 91) TLAČÍTKO - NASTAVENÍ VOLANTU + POZICE 68
- 92) NOUZOVÉ TLAČÍTKO
- 93) MIKROFON RADIOSTANICE