

- 7) KONTROLKA - CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ
- 8) STAV REGULÁTORU : OPTICKÁ SIGNALIZACE
- 9) VYPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ OBVODŮ PŘEPOJOVAČE POLARITY
- 10) OVLADAČ - NASTAVENÍ ZRCÁTEK
- 11) VZDUCHOVÁ PARKOVACÍ BRZDA
- 12) TLAČÍTKO - OVLÁDÁNÍ MIKROFONU , HLÁŠENÍ DO VOZU
- 13) POTENCIOMETR - REGULACE HLASITOSTI PŘÍPOSLECHU ŘIDIČE
- 14) MIKROFON
- 15) PŘEPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ OBVODŮ ROZMRAZOVÁNÍ
- 16) PŘEPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ VENTILACE
- 17) SPÍNAČ - VYTÁPĚNÍ ZRCÁTEK
- 18) SPÍNAČ - VYTÁPĚNÍ SEDADLA ŘIDIČE
- 19) PŘEPÍNAČ - STUPNĚ TOPENÍ A ROZMRAZOVÁNÍ
- 20) TLAČÍTKO - TEST KONTROLEK
- 21) PŘEPÍNAČ - STANIČNÍ BRZDA
- 22) KONTROLKA - STANIČNÍ BRZDA
- 23) KONTROLKA - PORUCHA KOMPRESORU
- 24) KONTROLKA - PORUCHA STŘÍDAČE 3X400V
- 25) SPÍNAČ - VENTILÁTOR U PŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 26) KONTROLKA - PORUCHA VENTILACE SILOVÉHO BLOKU
- 27) KONTROLKA - PORUCHA VENTILACE TRAKČNÍHO MOTORU
- 28) KONTROLKA - PORUCHA DOBÍJENÍ
- 29) KONTROLKA - ZMĚNA SMĚRU VLEVO
- 30) KONTROLKA - CHYBNÁ POLARITA
- 31) KONTROLKA - TLUMENÁ SVĚTLA
- 32) KONTROLKA - ZMĚNA SMĚRU VPRAVO
- 33) KONTROLKA - DÁLKOVÁ SVĚTLA
- 34) KONTROLKA - PŘEDNÍ MLHOVKY
- 35) KONTROLKA - OPOTŘEBENÍ BRZDOVÉHO OPOTŘEBENÍ
- 36) KONTROLKA - ZADNÍ MLHOVKY
- 37) KONTROLKA - PŘEHŘÁTÍ VOZOVÉHO TOPENÍ
- 38) KONTROLKA - SIGNALIZACE PŘEHŘÁTÍ ROZMRAZOVÁNÍ
- 39) SPÍNAČ S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ OBVODŮ VOZOVÉHO TOPENÍ
- 40) SPÍNAČ S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ STŘEŠNÍ VENTILACE
- 41) PŘEPÍNAČ - OSVĚTLENÍ SALÓNU
- 42) PŘEPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ OBVODŮ OSVĚTLENÍ PŘÍSTROJŮ
- 43) SPÍNAČ - SVĚTLO NAD ŘIDIČEM
- 44) SPÍNAČ S KONTROLKOU - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- 45) SDRUŽENÁ KONTROLKA TLAKU VZDUCHU I. A II. OKRUH ZAJIŠŤOVACÍ(PARKOVACÍ) BRZDY
- 46) EL. TLAKOMĚR - 1. OKRUH BRZD
- 47) EL.TLAKOMĚR - 2. OKRUH BRZD
- 48) VYPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ HLAVNÍHO VYPÍNAČE

- 49) NEZAPOJENO
- 50) NEZAPOJENO
- 51) TLAČÍTKO - TEST INDIKÁTORU NAPĚTÍ
- 52) SPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ CITLIVOSTI ML
- 53) POČÍTADLO - MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE
- 54) PŘEPÍNAČ S KONTOLKOU - OVLÁDÁNÍ PŘEPOJOVAČE POLARITY
- 55) TLAČÍTKO S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ OBVODŮ VÝHYBKY
- 56) NEZAPOJENO
- 57) TLAČÍTKO - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝHYBKY - MODRÁ
- 58) TLAČÍTKO - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝHYBKY - ČERVENÁ , ŽLUTÁ
- 59) TLAČÍTKO - OVLÁDÁNÍ RADIOSTANICE
- 60) SPÍNAČ S KONTROLKOU - JÍZDA PŘI NÁMRAZE
- 61) SPÍNAČ S KONTROLKOU - COUVÁNÍ
- 62) KONTROLKA - PORUCHA POJISTEK F1 , F2
- 63) KONTROLKA - PORUCHA POJISTKY JÍZDY F4
- 64) KONTROLKA - PORUCHA POJISTKY REKUPERACE F5
- 65) RYCHLOMĚR - MĚŘENÍ RYCHLOSTI A UJETÉ VZÁLENOSTI
- 66) SPÍNAČ S KONTROLKOU - NASTAVENÍ VOLANTU +POZICE 88
- 67) PŘEPÍNAČ S KONTROLKOU - VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ
- 68) SPÍNAČ S KONTROLKOU - SVĚTLO NA SBĚRAČI
- 69) PŘEPÍNAČ S KONTROLKOU - VAROVNÁ SVĚTLA
- 70) SPÍNAČ - PŘEDNÍ MLHOVKY
- 71) SPÍNAČ - ZADNÍ MLHOVKY
- 72) NEZAPOJENO
- 73) KONTROLKA - POSTIŽENÝ CESTUJÍCÍ
- 74) TLAČÍTKO PŘEPÍNAČÍ - RESET DVEŘNÍCH JEDNOTEK
- 75) SPÍNAČ S KONTROLKOU - KLEKNUTÍ TROLEJBUSU
- 76) NEZAPOJENO
- 77) SPÍNAČ S KONTROLKOU
OBVODY POPTÁVKOVANÉHO OVLÁDÁNÍ DVĚŘÍ
- 78) TLAČÍTKO S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ 2. A 3. DVEŘÍ
- 79) KONTROLKA - OTEVŘENÍ PŘEDNÍCH DVĚŘÍ
- 80) KONTROLKA - ZAVŘENÍ PŘEDNÍCH DVĚŘÍ
- 81) KONTROLKA - OTEVŘENÍ PROSTŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 82) KONTROLKA - ZAVŘENÍ PROSTŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 83) KONTROLKA - OTEVŘENÍ ZADNÍCH DVĚŘÍ
- 84) KONTROLKA - ZAVŘENÍ ZADNÍCH DVEŘÍ
- 85) TLAČÍTKO S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 86) TLAČÍTKO - NENASTUPUJTE
- 87) KONTROLKA - POŽADAVEK NA ZASTAVENÍ
- 88) TLAČÍTKO - NASTAVENÍ VOLANTU + POZICE 66
- 89) NOUZOVÉ TLAČÍTKO
- 90) MIKROFON RADIOSTANICE