

- 7) STAV REGULÁTORU: OPTICKÁ SIGNALIZACE STAVU REGULÁTORU
- 8) OVLÁDÁNÍ OBVODŮ PŘEPOJOVAČE POLARITY
- 9) NASTAVENÍ ZRCÁTEK
- 10) VZDUCHOVÁ PARKOVACÍ BRZDA
- 11) OVLÁDÁNÍ MIKROFONU (HLÁŠENÍ DO VOZU)
- 12) POTENCIOMETR - REGULACE HLASITOSTI
- 13) MIKROFON
- 14) OVLÁDÁNÍ RADIOSTANICE
- 15) VYTÁPĚNÍ ZRCÁTEK
- 16) VYTÁPĚNÍ SEDADLA ŘIDIČE
- 17) STUPNĚ TOPENÍ A ROZMRAZOVÁNÍ
- 18) TEST KONTROLEK
- 19) STANIČNÍ BRZDA
- 20) VENTILÁTOR - ODMLŽENÍ SKLA PŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 21) KONTROLKA - STANIČNÍ BRZDA
- 22) KONTROLKA - PORUCHA KOMPRESORU
- 23) KONTROLKA - NEVYPNUL STYKAČ ROZMRAZOVÁNÍ
- 24) KONTROLKA - PORUCHA VENTILACE SILOVÉHO BLOKU
- 25) KONTROLKA - PORUCHA VENTILACE TRAKČNÍHO MOTORU
- 26) KONTROLKA - PORUCHA DOBÍJENÍ
- 27) KONTROLKA - CHYBNÁ POLARITA
- 28) KONTROLKA - ZMĚNA SMĚRU VLEVO
- 29) KONTROLKA - TLUMENÁ SVĚTLA
- 30) KONTROLKA - ZMĚNA SMĚRU PRAVO
- 31) KONTROLKA - DÁLKOVÁ SVĚTLA
- 32) KONTROLKA - ZADNÍ MLHOVKY
- 33) KONTROLKA - PŘEDNÍ MLHOVKY
- 34) KONTROLKA - SIGNALIZACE PŘEHŘÁTÍ ROZMRAZOVÁNÍ
- 35) KONTROLKA - SIGNALIZACE OPOTŘEBENÍ BRZD. OBLOŽENÍ
- 36) KONTROLKA - PŘEHŘÁTÍ TOPENÍ DO VOZU
- 37) SPÍNAČ S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ STŘEŠNÍ VENTILACE
- 38) SPÍNAČ S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ OBVODŮ VOZOVÉHO TOPENÍ
- 39) PŘEPÍNAČ - OSVĚTLENÍ PŘÍSTROJŮ
- 40) PŘEPÍNAČ - OSVĚTLENÍ SALÓNU
- 41) SPÍNAČ S KONTROLKOU - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ SALÓNU
- 42) SPÍNAČ - SVĚTLO NAD ŘIDIČEM
- 43) PŘEPÍNAČ - VOLBA ROZMRAZOVÁNÍ A VENTILACE
- 44) PŘEPÍNAČ S KONTROLKOU - STUPNĚ VENTILACE U ŘIDIČE
- 45) SDRUŽENÁ KONTROLKA TLAKU VZDUCHU I. A II. OKRUH
PORUCHY IZOLACE OBVODŮ 3 X 400V AC
- 46) EL. TLAKOMĚR - 1. OKRUH BRZD
- 47) EL. TLAKOMĚR - 2. OKRUH BRZD
- 48) VYPNUTÍ SILNOPROUDU

- 49) KONTROLKA - PORUCHA CENTRÁLNÍHO MAZÁNÍ
- 50) TEST HLÍDAČE IZOLACE OBVODŮ 3x 400V
- 51) TLAČÍTKO S KONTROLKOU - TEST IZOLAČNÍHO STAVU - START
- 52) KONTROLKA - CHYBA IZOLAČNÍHO STAVU
- 53) KONTROLKA - BĚH TESTU IZOLAČNÍHO STAVU
- 54) PŘEPÍNAČ S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ PŘIPOJOVAČE POLARITY
- 55) TEST INDIKÁTORU NAPĚTÍ NA KOSTŘE
- 56) SPÍNAČ - OVLÁDÁNÍ CITLIVOSTI INDIKÁTORU NAPĚTÍ NA KOSTŘE
- 57) NEZAPOJENO
- 58) TLAČÍTKO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝHYBKY - MODRÁ
- 59) TLAČÍTKO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝHYBKY - ŽLUTÁ
- 60) TLAČÍTKO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝHYBKY - ČERVENÁ
- 61) SPÍNAČ S KONTROLKOU - JÍZDA PŘI NÁMRAZE
- 62) SPÍNAČ S KONTROLKOU - COUVÁNÍ
- 63) PORUCHA POJISTKY REKUPERACE
- 64) PORUCHA POJISTKY JÍZDY
- 65) PORUCHA POJISTEK
- 66) RYCHLOMĚR - MĚŘENÍ RYCHLOSTI A UJETÉ VZÁLENOSTI
- 67) SPÍNAČ S KONTROLKOU - NASTAVENÍ VOLANTU + POZICE 89
- 68) PŘEPÍNAČ S KONTROLKOU - VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ
- 69) SPÍNAČ S KONTROLKOU - SVĚTLO NA SBĚRAČI
- 70) PŘEPÍNAČ S KONTROLKOU - VAROVNÁ SVĚTLA
- 71) SPÍNAČ - PŘEDNÍ MLHOVKY
- 72) SPÍNAČ - ZADNÍ MLHOVKY
- 73) KONTROLKA - POSTIŽENÝ CESTUJÍCÍ
- 74) NEOBSAZENO
- 75) RESET DVEŘNÍCH JEDNOTEK
- 76) SPÍNAČ S KONTROLKOU - KLEKNUTÍ TROLEJBUSU
- 77) NEZAPOJENO
- 78) SPÍNAČ S KONTROLKOU
OBVODY POPTÁVKOVANÉHO OVLÁDÁNÍ DVĚŘÍ
- 79) TLAČÍTKO S KONTROLKOU - OVLÁDÁNÍ 2. A 3. DVEŘÍ
- 80) KONTROLKA - OTEVŘENÍ PŘEDNÍCH DVĚŘÍ
- 81) KONTROLKA - ZAVŘENÍ PŘEDNÍCH DVĚŘÍ
- 82) KONTROLKA - OTEVŘENÍ PROSTŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 83) KONTROLKA - ZAVŘENÍ PROSTŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 84) KONTROLKA - OTEVŘENÍ ZADNÍCH DVĚŘÍ
- 85) KONTROLKA - ZAVŘENÍ ZADNÍCH DVĚŘÍ
- 86) OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 87) ZVÝŠENÍ ZAVÍRAČÍ SÍLY DVEŘÍ
- 88) KONTROLKA - POŽADAVEK NA ZASTAVENÍ
- 89) TLAČÍTKO NASTAVENÍ VOLANTU + POZICE 67
- 90) NOUZOVÉ TLAČÍTKO
- 91) MIKROFON RADIOSTANICE