



- 1) KLÍČEK DO POLOHY ROZSVÍCENÍ KONTROLEK**
- 2) VYPNUTÍ SIGNALIZACE - NAPĚTÍ NA KOSTŘE VOZU**
- 3) OVLADAČ VSTUPNÍCH STYKAČŮ - AUTOMAT**

Z VENKU LZE DVEŘE U ŘIDIČE ZAVŘÍT PŘI ZAPNUTÉM I VYPNUTÉM AUTOMATU