

- 4) ZÁSLEPKA
- 5) ZÁSLEPKA
- 6) OVLÁDÁNÍ STŘEŠNÍCH POKLOPŮ
- 7) OVLÁDÁNÍ STŘEŠNÍCH POKLOPŮ
- 8) VÝKON TOPNÉ JEDNOTKY NA 50%
- 9) CITLIVOST INDIKÁTORU NAPĚTÍ NA KOSTŘE
- 10) TEST INDIKÁTORU NAPĚTÍ NA KOSTŘE VOZU A HLÍDAČE
IZOLAČNÍHO STAVU SOUSTAVY 3 X 400 V
- 11) INDIKÁTOR NAPĚTÍ NA KOSTŘE VOZU – PRACUJE
- 12) HLÍDAČ IZOLAČNÍHO STAVU SOUSTAVY 3 X 400 V – PRACUJE
- 13) ROZDĚLOVAČ VZDUCHU
- 14) TERMOSTAT ŘIDIČE
- 15) OVLADAČ VENTILÁTORU PRACOVIŠTĚ ŘIDIČE
- 16) KLIMATIZACE V KABINĚ ŘIDIČE (NEZAPOJENO)
- 17) VNITŘNÍ CIRKULACE VZDUCHU
- 18) NASTAVENÍ ZRCÁTEK
- 19) KOMBINOVANÝ OVLADAČ SVĚTEL
- 20) OSVĚTLENÍ POKLADNY
- 21) OSVĚTLENÍ PROSTORU CESTUJÍCÍCH
- 22) OSVĚTLENÍ SBĚRAČŮ
- 23) VYPÍNAČ PRVNÍ ZÁŘIVKY SALONU
- 24) ANTIVÝHYBKA – KRÁTKODOBÝ ZÁKAZ REKUPERACE
- 25) DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ VÝHYBKA
- 26) DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ VÝHYBKA
- 27) NEZAPOJENO
- 28) VYPNUTÍ ASR
- 29) PRŮDUCH SMĚROVÁNÍ PROUDU VZDUCHU
- 30) TACHOMETR
- 31) KONTROLKY NA PALUBNÍ DESCE
DŮLEŽITÉ : ČERVENÉ POLE – STOP
 : ŽLUTÉ POLE – VÝSTRAHA
- 32) DISPLEJ
- 33) PRŮDUCH SMĚROVÁNÍ PROUDU VZDUCHU
- 34) PŘEPÍNAČ FUNKCÍ DISPLEJE

- 35) VYHŘÍVÁNÍ SEDAČKY ŘIDIČE
- 36) PŘÍDAVNÉ TOPENÍ ŘIDIČE
- 37) STROPNÍ VENTILÁTORY – NASÁVÁNÍ, ODSÁVÁNÍ VZDUCHU
- 38) KNEELING – NAKLONĚNÍ VOZU V ZASTÁVCE
- 39) ZVEDNUTÍ JÍZDNÍ VÝŠKY VOZU
- 40) ODLEHČENÍ TŘETÍ NÁPRAVY
- 41) KONTROLKA ZADNÍCH MLHOVEK
- 42) BLOKOVÁNÍ KŘÍDLA 1. DVEŘÍ
- 43) NOUZOVÉ ODPOJENÍ TRAKČNÍCH OBVODŮ
- 44) OSVĚTLENÍ PRACOVIŠTĚ ŘIDIČE
- 45) RADIOSTANICE
- 46) OVLADAČ VAROVNÝCH SVĚTEL
- 47) VYHŘÍVÁNÍ ZRCÁTEK, OKNA ŘIDIČE, OKNA DVEŘÍ
- 48) NÁMRAZA NA TROLEJI
- 49) MYCÍ BOX
- 50) OVLADAČ POMOCNÉ STANIČNÍ BRZDY
- 51) AKUSTICKÁ SIGNALIZACE NAPĚTÍ V TROLEJI
- 52) VYPNUTÍ STANIČNÍ BRZDY
- 53) VÝSTRAHA (TLAČÍTKO NENASTUPOVAT, NEVYSTUPOVAT)
- 54) ZAPNUTÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO DENNÍHO OSVĚTLENÍ
- 55) OVLADAČ PŘEDNÍCH DVEŘÍ
- 56) OVLADAČ PROSTŘEDNÍCH A ZADNÍCH DVEŘÍ
- 57) OVLADAČ VŠECH DVEŘÍ
- 58) ZÁSLEPKA
- 59) POVOLENO OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ CESTUJÍCÍMI
- 60) VOLBA SMĚRU JÍZDY VPŘED, VZAD
- 61) PORUCHA - NAPĚTÍ NA KOSTŘE VOZU
- 62) PORUCHA – IZOLAČNÍ STAV SOUSTAVY 3 X 400 V
- 63) OVLADAČ PARKOVACÍ BRZDY
- 64) ODVLHČOVÁNÍ VZDUCHU
- 65) KLIMATIZACE, VYTÁPĚNÍ PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
- 66) AGREGÁT VYTÁPĚNÍ (KOTEL 600 V)